



# Kartonfritze !!


## Faltanleitung "Bücherkarton Christoph"



1




2




2+3 Innenboden um 180° einbiegen..

3




4

4 Seitenklappen des Schaufelbodens um 180° einbiegen..




5

5 Schaufelboden nun um 90° bodenbildend einbiegen...




6

6 Karton umdrehen, "Seitenklappen des Schaufelbodens" innen um 90° hin zu den Seitenwänden mit den Griffen hochbiegen...




7

7 Innenboden von Bild 2 u. 3 in den geöffneten Schaufelboden um 90° bodenbildend zurückbiegen...




8

8 Karton ist fertig zum Befüllen..



9


9 Stirnklappen einschlagen..




10 u. 11

Deckelklappe (a) mit Steckschlitz und anschließend zweite Deckelklappe (b) einschlagen...

10




11 (b)



12

Deckelklappen an den Schlitz ineinanderstecken...



...fertig !